

CODE E2 OU E3 SUR LA CONSOLE

A - Vérification des branchements pour les 2 codes :

1 - Débranchez le transformateur électrique




2 - Vérifiez la connexion derrière la console




3 - Dévissez le tube potence et le soulever



4 - Vérifiez l'état visuel des câbles (coupés, pincés, écrasés...)



5 - Débranchez les connexions pour vérifier l'état des broches et les repositionner si elles sont tordues



6 - Reconnectez les connexions

7 - Repositionnez le tube de potence

8 - Vissez à nouveau



9 - Branchez à nouveau le transformateur



10 - Testez

B - Si code E2 et E3 persistent :

- Débranchez le transformateur électrique de l'appareil (laisser l'autre partie branchée sur la prise électrique)
- Patientez 5 secondes
- Puis brancher le transformateur électrique sur l'appareil
- Renouvelez l'opération 5 fois de suite